

4 ๒ 4 ๗

ตรวจเช็คก่อนการใช้งาน

ดูใบตำ

เพื่อยืดอายุการใช้งานของรถแทรกเตอร์ของคุณ

4 ๒

๒๖1 **น้ำมันเครื่อง**
ตรวจระดับ และเปลี่ยนถ่ายตามเวลา




๒๖2 **น้ำมันยู่ดีที**
ตรวจระดับ และเปลี่ยนถ่ายตามเวลา



๒๖3 **การระบายความร้อน**
ตรวจสอบ และเติมน้ำสะอาดเมื่อระดับน้ำลดลง



๒๖4 **น้ำมันเชื้อเพลิง**
เติมเชื้อเพลิงที่ได้มาตรฐาน และล้างไส้กรองเมื่อสกปรก



4 ๗

๗1 **เช็ครองอากาศ**
เช็คลมยาง และทำความสะอาดกรองอากาศตัวออก



หมายเหตุ ห้ามเป่าหรือทำความสะอาดกรองด้วย

๗2 **เช็คระยะพรีคลัตช์**
ตรวจเช็คเพื่อป้องกันชิ้นส่วนภายในเสียหาย



๗3 **เช็คระยะพรีเบรก**
ตรวจเช็คเพื่อป้องกันอันตรายขณะใช้งาน



สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือการใช้งานฉบับ

๗4 **เช็คลมตึงสายพาน**
ตรวจเช็คเพื่อป้องกันเครื่องร้อน

